### ご使用に際して

- ●使用中は、こて先にある2ヶ所の穴より熱風が出ます。ヤケドや周辺を焦 がさないよう十分注意してください。
- ●こて先は鉄メッキがしてありますので、ヤスリ掛けはしないでください。
- ●使用後水に浸けて急冷すると故障の原因になります。自然に冷やしてく ださい。
- ●こて先の中の触媒には触らないでください。故障の原因となります。
- ●こて先交換の際は必ずガス開閉スイッチを OFF にし、こて先が冷えたの を確認してから作業を行ってください。
- ●お客様が本製品の修理をすることはできません。絶対に分解しないでく ださい。
- ●キャップは必ず消火、こて先が冷えたのを確認して行ってください。
- ●使用後に一旦消火してもこて先温度が下がるまでは、ガス開閉スイッチ を開けるだけで着火する事がありますので注意してください。

## ガス充填方法

- 1. ガス開閉スイッチが確実に **OFF** 側 O▶ にあることを確 認してください。
- 2. 本体を逆さにしてガス注入口にガスボンベのノズルを垂直 に差し込み、ガス注入を行ってください。ガスが注入口から 漏れる場合は注入完了ですので注入をやめてください。(約 20秒)



\*着火した状態でのガス注入は危険ですからおやめください。 純正ガス GP-20 以外は注入しないでください。


# 使用方法

#### はんだこてとして使用する場合

- ①温度調整ツマミを左いっぱいに回し「+1、ガス開閉スイッチを 4-側にスライドさ せるとガスが出てきます。
- ②着火スイッチを [カチッ] と音がするまで押し下げ、着火確認窓の触媒が赤熱するま で保持した後、スイッチから指を離してください。
- ③温度調整ツマミで火力を調整してご使用ください。
- ④ご使用をやめる時はガス開閉スイッチを O▶ 側にスライドさせ、温度調整ツマミ を右いっぱい[-]まで回してください。

#### バーナーとして使用する場合(着火方法が異なります)

- ①ナットを緩めてこて先を取り外した後、元のようにナットとスリーブを取り付けます。 ②温度調整ツマミを [+] と [-] の中間位置に合わせ、ガス開閉スイッチを **∢**- 側に スライドさせるとガスが出てきます。
- ③着火は、親指で着火スイッチを素早く下にはじき、瞬時に雕してください。 一度着火 すると炎は持続します。**ゆっくり着火スイッチを押し下げると一旦着火しますが、着** 火スイッチが元に戻ると炎が消えてしまうことがあります。
- ④温度調整ツマミで火力を調整してご使用ください。 ⑤ご使用をやめる時はガス開閉スイッチを ○▶ 側にスライドさせ、温度調整ツマミ を占いっぱい[-]まで回してください。



## 無償修理規定

- 1. 保証期間内に台紙の取扱説明内容、本体ラベルの注意書きに従っ た正常な状態で故障した場合に限ります。
- 2. 無償修理を受ける場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、ご 購入の販売店か弊社へご依頼ください。
- 3. 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
  - (1) 使用上の誤りまたは自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷。
  - (2) ご購入後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、水掛かり等 による故障及び損傷。
  - (4) 消耗品の交換。(こて先、スリーブ、ナット)
  - (5) 本書の提示がない場合。
  - (6) 本書にご購入年月日、販売店様名の記入、捺印のない場合、或いは文 字を書きかえられた場合。
  - (7) 本書記載のロット番号と故障した本品のロット番号が異なる場合。
  - (8) 本品本来の用途以外で使用された場合の故障や損傷。
  - (9) 工場での作業等、連続長時間使用による故障や損傷。
  - (10)出張修理を行う場合の出張料金。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 5. この保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 6. 弊社の判断により製品交換をさせていただくことがあります。
  - ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約 束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利 を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 不明な点は弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。